

## Цифровий амперметр - вольтметр змінного струму AVM-1

### Інструкція з експлуатації

#### 1. Призначення

Амперметр-вольтметр змінного струму **AVM-1** (далі - прилад) призначений для відображення на світлодіодних індикаторах діючого значення струму та напруги в однофазній мережі змінного струму. Вимірювання струму проводиться за допомогою зовнішнього трансформатора струму (поставляється з приладом).

#### 2. Технические характеристики

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Діапазон вимірювання струму, А      | 1-63       |
| Діапазон вимірюваних напруг, В      | ~40...~400 |
| Дискретність індикації, А           | 0,1        |
| Дискретність індикації, В           | 1          |
| Похибка вимірювання, %, не більше   | 1          |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 5          |
| Робоча частота, Гц                  | 50         |
| Ступінь захисту                     | Ір20       |
| Робоча температура, °С              | -25... +50 |
| Габаритні розміри, мм               | 90х35х64   |

#### 3. Комплект поставки

- індикатор струму AVM-1
- трансформатор струму
- інструкція з експлуатації
- викрутка
- упаковка

#### 4. Монтаж, підготовка до роботи

Кріплення приладу здійснюється на монтажний профіль TS-35 (DIN-рейка). Корпус приладу займає три модулі по 17,5 мм. Підключіть провoda відповідно до схеми (див. нижче). У разі використання багатожильного проводу необхідно використовувати кабельні наконечники.

У разі встановлення приладу у вологих приміщеннях (ванна, сауна, басейн тощо) необхідно помістити його в монтажний бокс зі ступенем захисту не нижче IP55 (частковий захист від пилу і захист від бризок у будь-якому напрямку).

#### 5. Заходи безпеки

Монтаж та технічне обслуговування приладу повинні проводитись кваліфікованими фахівцями, які вивчили інструкцію з експлуатації. При експлуатації та техобслуговуванні необхідно дотримуватись вимог нормативних документів:

- Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів.
- Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок користувачів.

-Охорони праці під час експлуатації електроустановок.

У приладі використовується небезпечна для життя напруга -

**НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ПРИЛАД У РОЗІБРАНІЙ СТАНІ!!!**

#### 6. Умови зберігання, транспортування та експлуатації

Прилади в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в закритих приміщеннях з природною вентиляцією. Кліматичні фактори умов зберігання:

- температура повітря: -50°C... +50°C;
- відносна середньорічна вологість: 75% при +15°C. Прилад працездатний за будь-якого розташування в просторі.

Прилад не призначений для експлуатації в умовах трясіння та ударів, а також у вибухонебезпечних приміщеннях.

Не допускається попадання вологи на вхідні контакти клемних затискачів та внутрішні елементи приладу. Забороняється використання його в агресивних середовищах із вмістом в атмосфері кислот, лугів, мастил тощо.

Коректна робота приладу гарантується за температури навколишнього середовища від -25°C до +50°C та відносної вологості від 30 до 80%. Для експлуатації приладу при негативних температурах необхідно встановити його у вологозахисний корпус, щоб уникнути утворення конденсату під час перепаду температур.

Термін експлуатації – 10 років.

#### 7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації приладу – 5 років від дня продажу. Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник здійснює ремонт приладу у разі виходу його з ладу за умови дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки організації, що продає.

Прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню у таких випадках:

1. Закінчення гарантійного терміну експлуатації.
2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають "Інструкції з експлуатації", що додається до приладу.
3. Здійснення самостійного ремонту користувачем.
4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгоряння силових клем із зовнішнього боку).
5. Наявність слідів впливу вологи, потрапляння сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).
6. Удару блискавки, пожежі, затоплення, відсутності вентиляції та інших причин, що знаходяться поза контролем виробника.

Гарантія та післягарантійне обслуговування здійснює


**ТОВ «ЕНЕРГОХІТ»**, 04080, Україна, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21  
Тел/Факс +38 (044) 503-53-27

#### 8. Свідчення про приймання


Прилад пройшов приймально-здавні випробування.

Номер партії \_\_\_\_\_ Дата випуску \_\_\_\_\_

#### Схема підключення



#### Габаритні розміри



**DigiTOP®**

## Цифровий амперметр - вольтметр змінного струму AVM-1

### Інструкція з експлуатації

#### 1. Призначення

Амперметр-вольтметр змінного струму **AVM-1** (далі - прилад) призначений для відображення на світлодіодних індикаторах діючого значення струму та напруги в однофазній мережі змінного струму. Вимірювання струму проводиться за допомогою зовнішнього трансформатора струму (поставляється з приладом).

#### 2. Технические характеристики

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Діапазон вимірювання струму, А      | 1-63       |
| Діапазон вимірюваних напруг, В      | ~40...~400 |
| Дискретність індикації, А           | 0,1        |
| Дискретність індикації, В           | 1          |
| Похибка вимірювання, %, не більше   | 1          |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 5          |
| Робоча частота, Гц                  | 50         |
| Ступінь захисту                     | Ір20       |
| Робоча температура, °С              | -25... +50 |
| Габаритні розміри, мм               | 90х35х64   |

#### 3. Комплект поставки

- індикатор струму AVM-1
- трансформатор струму
- інструкція з експлуатації
- викрутка
- упаковка

#### 4. Монтаж, підготовка до роботи

Кріплення приладу здійснюється на монтажний профіль TS-35 (DIN-рейка). Корпус приладу займає три модулі по 17,5 мм. Підключіть провoda відповідно до схеми (див. нижче). У разі використання багатожильного проводу необхідно використовувати кабельні наконечники.

У разі встановлення приладу у вологих приміщеннях (ванна, сауна, басейн тощо) необхідно помістити його в монтажний бокс зі ступенем захисту не нижче IP55 (частковий захист від пилу і захист від бризок у будь-якому напрямку).

#### 5. Заходи безпеки

Монтаж та технічне обслуговування приладу повинні проводитись кваліфікованими фахівцями, які вивчили інструкцію з експлуатації. При експлуатації та техобслуговуванні необхідно дотримуватись вимог нормативних документів:

- Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів.
- Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок користувачів.

-Охорони праці під час експлуатації електроустановок.

У приладі використовується небезпечна для життя напруга -

**НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ПРИЛАД У РОЗІБРАНІЙ СТАНІ!!!**

#### 6. Умови зберігання, транспортування та експлуатації

Прилади в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в закритих приміщеннях з природною вентиляцією. Кліматичні фактори умов зберігання:

- температура повітря: -50°C... +50°C;
- відносна середньорічна вологість: 75% при +15°C. Прилад працездатний за будь-якого розташування в просторі.

Прилад не призначений для експлуатації в умовах трясіння та ударів, а також у вибухонебезпечних приміщеннях.

Не допускається попадання вологи на вхідні контакти клемних затискачів та внутрішні елементи приладу. Забороняється використання його в агресивних середовищах із вмістом в атмосфері кислот, лугів, мастил тощо.

Коректна робота приладу гарантується за температури навколишнього середовища від -25°C до +50°C та відносної вологості від 30 до 80%. Для експлуатації приладу при негативних температурах необхідно встановити його у вологозахисний корпус, щоб уникнути утворення конденсату під час перепаду температур.

Термін експлуатації – 10 років.

#### 7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації приладу – 5 років від дня продажу. Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник здійснює ремонт приладу у разі виходу його з ладу за умови дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки організації, що продає.

Прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню у таких випадках:

1. Закінчення гарантійного терміну експлуатації.
2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають "Інструкції з експлуатації", що додається до приладу.
3. Здійснення самостійного ремонту користувачем.
4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгоряння силових клем із зовнішнього боку).
5. Наявність слідів впливу вологи, потрапляння сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).
6. Удару блискавки, пожежі, затоплення, відсутності вентиляції та інших причин, що знаходяться поза контролем виробника.

Гарантія та післягарантійне обслуговування здійснює


**ТОВ «ЕНЕРГОХІТ»**, 04080, Україна, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21  
Тел/Факс +38 (044) 503-53-27

#### 8. Свідчення про приймання


Прилад пройшов приймально-здавні випробування.

Номер партії \_\_\_\_\_ Дата випуску \_\_\_\_\_

#### Схема підключення



#### Габаритні розміри



**DigiTOP®**